


NOTICE DE MONTAGE



CF-2179B

BANC DEVELOPPE MULTI-POSITION



NOTER LE N° DE SERIE ICI

MACHINE CODE



www.facebook.com/hoistfitness

NOTICE DE MONTAGE

INSTRUCTIONS

Avant de commencer l'assemblage, veuillez prendre le temps de lire attentivement les instructions. Veuillez utiliser les différentes listes de ce manuel pour vous assurer que toutes les pièces ont été incluses dans votre envoi. Lors de la commande, utilisez le numéro de pièce et la description des listes. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine HOIST FITNESS lors de l'entretien. Le non-respect de cette consigne annulera votre garantie et pourrait entraîner des blessures corporelles.

Votre équipement HOIST est conçu pour fournir le mouvement d'exercice le plus fluide et le plus efficace possible. Après l'assemblage, vous devez vérifier toutes les fonctions pour assurer un fonctionnement correct. Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez d'abord les instructions d'assemblage pour localiser les erreurs éventuelles commises lors de l'assemblage. Si vous ne parvenez pas à corriger le problème, appelez votre revendeur HOIST agréé. Assurez-vous d'avoir votre numéro de série et ce manuel lorsque vous appelez.

OUTILS NECESSAIRES

Clés à cliquets 1/2", 9/16" et 3/4" (13, 14, 19mm)

Clés plates 1/2", 9/16" et 3/4" (13, 14, 19mm)

Clé à molette

Maillet caouchouc

Jeu complet de clés Allen


Niveau

Une seconde personne pour assister

NOTICE DE MONTAGE

NOTE:


- SERRER A LA CLE
- CERTAINES PIÈCES NE SONT PAS ILLUSTRÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN



NOTICE DE MONTAGE

NOTE:


- SERRER A LA MAIN
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTRÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN



NOTICE DE MONTAGE

NOTE:


- SERRER A LA CLE
- SI NECESSAIRE, DESSERRER POUR QUE LA PIECE (9) PIVOTE LIBREMENT
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTRÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN




NOTICE DE MONTAGE

NOTE:


- SERRER A LA CLE
- SI NECESSAIRE, DESSERRER POUR QUE LES PIECES (2), (3) ET (8) PIVOTENT LIBREMENT
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTRÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN



STEP 2



STEP 1




STEP 3


NOTICE DE MONTAGE

NOTE:

- SERRER A LA CLE
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTREES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN




NOTICE DE MONTAGE




NOTICE DE MONTAGE

PRE-ASSEMBLAGE



NOTICE DE MONTAGE

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS




DECALS PART NUMBER


- 1 - 021-0003128
- 2 - 021-0003127
- 3 - 021-0003126
- 4 - 021-0003113
- 5 - 021-0003204
- 6 - 021-0003131
- 7 - 021-0003130
- 8 - 021-0004105
- 9 - 021-0004106
- 10 - 021-0004107
- 11 - 021-0003221
- 12 - 021-0003222
- 13 - 021-0003282

NOTICE DE MONTAGE


REFERENCE DES AUTOCOLLANTS




021-0003126



021-0003127




021-0003128



021-0003113



021-0003204




021-0003222

NOTICE DE MONTAGE

REFERENCE DES AUTOCOLLANTS

NOTICE	COMMERCIAL MAINTENANCE	Daily	Weekly	Monthly	6 Months	Yearly
	Inspect; Links, Pull Pins, Snap Hooks, Swivels, Weight Stack Pins	X				
	Clean; Upholstery	X				
	Inspect; Cables or Belts and their tension	X				
	Inspect; Accessory Bars and Handles		X			
	Inspect; All Decals		X			
	Inspect; All Nuts and Bolts, Tighten if Needed		X			
	Inspect; Anti-Skid Surfaces	X				
	Clean & Lubricate; Guide Rods with a Teflon (PTFE) based lubricant (Supertube)			X		
	Lubricate; Seat Sleeves, Turcite Bushings, Linear Bearings			X		
	Clean and Wax; All Glossy Finishes				X	
	Repack with Grease; Linear Bearings				X	
	Replace; Cables, Belts and Connecting Parts					X

021-0003131




021-0003130

NOTICE DE MONTAGE


REFERENCE DES AUTOCOLLANTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

021-0004105



021-0004106



021-0003282

021-0004107



021-0003221

NOTICE DE MONTAGE

LISTE DES PIECES

(Certaines pièces peuvent être pré-assemblées)

<u>Key#</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part Number</u>	<u>Description</u>
2	1	026-01X1378	Back Adjuster Assembly
3	1	026-01X1381	Pivoting Seat Mount Assembly
4	1	026-01X1382	Base Frame
5	1	026-01X1393	Base Mount Assembly
6	1	026-01X1394	Cross Brace Assembly
7	2	026-01X1395	Upright Stand Assembly
8	1	026-01X1396	Linkage Assembly
9	1	026-01X1397	Handle Assembly
10	1	022-01PD0104-A	Back Pad Assembly
11	1	022-01PD0105-A	Seat Pad Assembly
12	2	026-01P1377	Gun Rack
13	2	026-01M0475	Foot Peg
14	4	026-01M0476	Weight Peg
15	1	026-01P1422	Decal Plate
16	4	026-01M0753	Ø.75" x 3.598" Axle
17	1	026-01P1659	.25" Aluminum Deck Plate
18	2	026-01M0844	Weight Peg
19	2	026-01G0180	Ø25mm x 468.08mm Guide Rod
20	1	026-01G0181	Ø25mm x 434.97mm Guide Rod
21	1	026-01P1660	.25" Aluminum Deck Plate

NOTICE DE MONTAGE


LISTE DES PIECES

(Certaines pièces peuvent être pré-assemblées)


<u>Key#</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part Number</u>	<u>Description</u>
A	13	011-0101019	1/2-13 x 3" BHS (WZ)
B	2	011-0101068	5/16-18 x 2 3/4" BHS (WZ)
C	4	011-0101033	5/16-18 x 3" BHS (WZ)
D	8	011-0101048	3/8-16 x 3" BHS (WZ)
E	8	011-0101034	3/8-16 x 1 3/4" BHS (WZ)
H	4	011-0101079	1/2-13 x 4 1/2" BHS (WZ)
J	4	011-0102002	1/2-13 x 1" FHS (WZ)
K	4	011-0303012	3/8-16 x 4 3/4" FHS (WZ)
L	4	011-0303013	3/8-16 x 2 3/4" FHS (WZ)
M	1	011-0101034	3/8-16 x 1 1/4" BHS (WZ)
AA	34	013-0102003	1/2" Flat Washer (WZ)
AB	33	013-0102010	3/8" Flat Washer (WZ)
AC	4	013-0002004	5/16" USS Flat Washer (WZ)
AD	4	013-0102021	5/16" Internal Lock Washer (WZ)
AE	9	013-0102010	3/8" Internal Lock Washer (WZ)
AF	5	013-0002001	5/16" SAE Flat Washer (WZ)
BA	17	012-0304011	1/2" Thin Nylok Nut (WZ)
BB	3	012-0102006	5/16" Nylok Nut (WZ)
BC	16	012-0304004	3/8" Nylok Nut (WZ)
CA	2	020-0014026	Ø3.00 Polyurethane Wheel
CB	12	026-01PL264	Weight Bumper
CC	3	06-0192	2" x 4" Flat End Cap
CD	1	06-0108	2" x 3" Flat End Cap
CF	2	06-0193	2" x 3" Elliptical End Cap
CG	1	020-0007004	Knob Handle
CH	1	026-01PL379	Ø1.375 Black Delrin
CJ	8	014-0005001	0.75" Flanged Bearing
CK	2	014-0101004	1/2" Oil Lite
CL	4	06-0536	Plug Bumper
CM	2	014-0016006	Wheel Axle
CR	1	026-01M128-3	Pull Pin
CS	1	020-0011009	Spring
CT	1	026-01M128-1	Pull Pin Nut
CU	4	026-01PL296	Rectangular Rubber Foot Pad
CV	2	026-01PL195	Square Rubber Foot Pad
CW	2	016-0201012	2" x 2" Flat End Cap
CX	2	014-0016016	Plastic Bushing
CY	4	014-0015016	C-Clip Ø43.5mm x 1.75mm T
CZ	1	026-01PL138	T-Handle
DA	1	026-01M0846	Pullpin Hex Head Cap
DB	1	020-0011009	Lee Spring
DC	1	026-01M0845	Heavy Duty Pullpin Plunger

NOTICE DE MONTAGE


NOMENCLATURE DES BOULONS




1/4" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
6-8 ft-lbs



5/16" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
14-17 ft-lbs




3/8" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
24-30 ft-lbs




1/2" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
60-75 ft-lbs




1/4" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
5-7 ft-lbs



5/16" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
11-15 ft-lbs



3/8" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
19-26 ft-lbs



1/2" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
47-65 ft-lbs




1/4"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
4-6 ft-lbs



5/16"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
9-12 ft-lbs




3/8"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
18-23 ft-lbs




1/2"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
40-50 ft-lbs





1/4" SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
11-14 ft-lbs




5/16" SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
23-29 ft-lbs




3/8" SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
39-49 ft-lbs




1/4" FHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
5-7 ft-lbs



3/8" FHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
19-26 ft-lbs




1/2" FHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
47-65 ft-lbs



1/4" SHSS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
3-4 ft-lbs



5/16" SHSS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
8-10 ft-lbs




3/8" SHSS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
17-22 ft-lbs


NOTICE DE MONTAGE

NOMENCLATURE DES RONDELLES


013-0002003
1/4"
FLAT WASHER
SMALL, SAE, 13mm




013-0102004
5/16"
FLAT WASHER
LARGE, USS, 22mm




013-0002004
3/8"
FLAT WASHER
SMALL, SAE, 21mm




013-0402005
3/8"
FLAT WASHER
LARGE, USS, 25mm




013-0102003
1/2"
FLAT WASHER
SMALL, SAE, 27mm




013-0102026
1/2"
FLAT WASHER
LARGE, USS, 34mm



013-0102028
3/8"
CURVED WASHER




013-0402007
3/8"
FLAT WASHER
22mm O.D.




013-0102019
1/4"
LOCK WASHER





013-0102020
3/8"
LOCK WASHER




013-0102018
1/2"
LOCK WASHER




014-0018001
1/2" LONG
SPACER




026-01M0238
2" ALUMINUM
FLATHEAD CAP




016-0009003
1" SHIM WASHER




013-0003002
3/8" FENDER WASHER





013-0003004
1 1/16"
FENDER WASHER



026-01PL151
PLASTIC 1 1/16"
FENDER WASHER




014-0018002
1" LONG
SPACER




NOTICE DE MONTAGE

NOMENCLATURE DES RONDELLES (SUITE)


026-01M0211
1/4" LONG
FLANGED SPACER




026-01M0198
1/2" LONG
FLANGED SPACER




026-01M0760
1/2" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M211T
1/4" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0532
11/16" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0551
1" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0788
.81" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0780
.65" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0761
1 11/16" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0789
.44" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0762
1 1/2" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0768
1 1/4" LONG HEAVY
FLANGED SPACER




026-01M0600
.625" LONG
FLANGED SPACER



026-01M0240
1 3/8" ALUMINUM
FLATHEAD CAP



026-01M0239
1 5/8" ALUMINUM
FLATHEAD CAP



NOTICE DE MONTAGE

CALENDRIER DE MAINTENANCE

<i>ROUTINE</i>	USAGE PRO OU SEMI-PRO	USAGE PRIVE A DOMICILE	Date du dernier contrôle											
Inspecter ; Liens, goupilles, mousquetons, pivots, tige de sélection de charge	CHAQUE JOUR	CHAQUE SEMAINE												
Nettoyer : Selleries	CHAQUE JOUR	CHAQUE SEMAINE												
Inspecter Cables et tension des câbles	CHAQUE JOUR	CHAQUE SEMAINE												
Inspecter : Accessoires de tirages	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Inspecter : Autocollants	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Inspecter : Toute visserie, resserrer si besoin	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Inspecter : Surfaces antidérapantes	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Nettoyer et lubrifier : Guides de charge avec un produit à base de Teflon	MENSUEL	3 MOIS												
Lubrifier : Coulisses des sites, roulements linéaires	MENSUEL	3 MOIS												
Nettoyer : Elements finition brillante	6 MOIS	1 AN												
Graisser : Roulements linéaires	6 MOIS	1 AN												
Remplacer si besoin : Cables	1 AN	3 ANS												

L'autocollant sur votre appareil correspond au planning en utilisation professionnelle.
Pour un usage privé à domicile, référez vous aux informations ci-dessus.

N'utilisez jamais de produits à base d'ammoniac, de solvant ou de dérivés du pétrole sur aucun élément de l'appareil sous peine de l'endommager de façon irréversible.

NOTICE DE MONTAGE

HOIST FITNESS SYSTEMS **INFORMATIONS GENERALES DE MAINTENANCE**

Liens, goupilles, mousquetons, émerillons, goupilles de poids :

- ** Vérifiez toutes les pièces pour des signes d'usure ou de dommages visibles.
- ** Vérifiez que les ressorts des mousquetons et des goupilles sont correctement tendus et alignés.
- ** Si le ressort colle ou a perdu sa rigidité, remplacez-le immédiatement.

Selleries:

- ** Pour assurer une durée de vie prolongée du rembourrage et une bonne hygiène, tous les coussins doivent être essuyés avec un chiffon propre après chaque entraînement.
- ** Prenez périodiquement le temps d'utiliser un savon doux ou un nettoyant pour tissus d'ameublement en vinyle pour prévenir l'apparition de fissures ou de séchage. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des nettoyants non destinés à être utilisés sur le vinyle.
- ** Remplacez immédiatement le rembourrage déchiré ou usé.
- ** Gardez les objets tranchants ou pointus à l'écart des selleries (clés dans les poches, etc...)

Autocollants :

- * Inspectez et familiarisez-vous avec les avertissements de sécurité ou autres informations utilisateur affichés sur chaque autocollant.

Ecrous et boulons :

- * Inspectez tous les écrous et boulons et resserrez si nécessaire.
- * Procédez périodiquement à une séquence de resserrage pour vous assurer que tout le matériel est correctement serré.

Surfaces antidérapantes :

- * Ces surfaces sont conçues pour fournir une position sûre et doivent être remplacées si elles semblent usées ou deviennent glissantes.

Câbles :

- * HOIST utilise uniquement des câbles de haute qualité conformes aux spécifications militaires.
- * Inspectez visuellement les câbles pour vous assurer qu'ils ne sont pas effilochés, fissurés, écaillés ou décolorés.
- * Lorsque la machine n'est pas utilisée, passez soigneusement et prudemment vos doigts le long de la courroie ou du câble pour sentir les zones amincies ou renflées.
- * Remplacez immédiatement les câbles dès les premiers signes de détérioration ou d'usure. N'utilisez pas l'équipement tant que les câbles n'ont pas été remplacés.

Tension des câbles :

- * En vous référant au manuel de montage, lorsque des câbles sont utilisés, vérifiez tous les boulons de fixation pour vous assurer qu'ils sont correctement fixés.
- * Vérifiez le mou des câbles et réajustez la tension des câbles si nécessaire.

Coulisses de siège, guide des plaques de charge :

- * Essuyez les tubes de réglage de sièges et dossiers avec un chiffon propre et sec avant d'appliquer le lubrifiant.
- * Lubrifiez les manchons de siège et les tiges de guidage avec un spray lubrifiant à base de silicone ou de téflon.

Roulements linéaires :

- * En vous référant au manuel de montage, démontez soigneusement le roulement de son logement et placez un doigt rempli de graisse légère (lithium, super lubrifiant, etc.) à l'intérieur du roulement. À l'aide de votre doigt, pressez la graisse dans les roulements à billes et leurs pistes. répéter jusqu'à ce que les rails de roulement à billes soient pleins de graisse. Réinsérez l'arbre dans le roulement et essuyez l'excès de graisse.

PAGE A CONSERVER POUR USAGE ULTERIEUR

NOTICE DE MONTAGE

INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS D'ENTRAINEMENT

Utilisez ce manuel pour vous guider à travers les exercices de base que vous pouvez effectuer sur votre nouvel appareil HOIST®. Pour obtenir un maximum de résultats et éviter d'éventuelles blessures, consultez un professionnel du fitness pour développer votre programme d'exercices complet.

Consultez toujours votre médecin avant de commencer tout programme d'exercice.

Pour réussir votre programme d'exercices, il est important de développer une compréhension des principes de base de l'entraînement. Maintenant que vous avez votre appareil de musculation HOIST®, il est naturel que vous souhaitiez commencer immédiatement. Tout d'abord, déterminez un ensemble de buts et d'objectifs réalistes pour vous-même. En décidant d'un plan d'exercice qui vous convient avant de commencer, vous contribuerez de manière significative à votre succès.

Échauffez-vous correctement avant de vous engager dans un entraînement de musculation. Les étirements, le yoga, le jogging, la gymnastique suédoise ou d'autres exercices cardiovasculaires peuvent aider à préparer votre corps à la charge de travail plus lourde qu'impliquent les exercices de musculation.

Apprenez à effectuer l'exercice correctement avant d'utiliser des charges plus lourdes. Une forme correcte est importante pour éviter les blessures et pour s'assurer que vous travaillez les bons groupes musculaires.

Connaissez vos limites. Si vous débutez dans la musculation ou si vous vous lancez dans un programme d'exercices après une longue période d'inactivité, commencez lentement et développez votre force de base sur une plus longue période.

Faites attention à votre respiration. Expirez lorsque vous vous exercez est une règle générale. Ne retenez jamais votre souffle.

Et maintenant, profitez de votre appareil HOIST FITNESS !

JOURNAL D'ENTRAÎNEMENT

[illegible]